

Bedienungsanleitung für 4 Kanal Funk Codetaster

Technische Daten

Art-Bezeichnung	BKEL-WR4
Stromversorgung	9V DC Batterie
Batterielebensdauer	2 Jahre (10x täglich)
Funkfrequenz	433.92MHz+/-75KH
Sendeleistung	1mW
Rolling-Code	HCS301 Standard
Temperaturbereich	-20°C — +40°C
Max. Pinlänge	6 stellig
Effektive Reichweite	200m im freien, 35m im Innenbereich
Schutzart	IP54

Eingabeanzeigen

Eingabe	Beschreibung
Richtige PIN-Eingabe	Alle Leuchten blinken langsam 5x
Falsche PIN-Eingabe	Alle Leuchten blinken schnell 10x

PIN-Code Werkseinstellungen

Kanal	PIN-Code
Kanal 1	11
Kanal 2	22
Kanal 3	33
Kanal 4	44

Bedienungsanleitung

Anmelden des 4 Kanal Keypads

Schritt 1: Drücken und halten Sie die Taste „P“, bis LED 7 blinkt.

Schritt 2: Drücken Sie die Taste „+“, alle LEDs sind aus, außer LED 7 leuchtet.

Schritt 3: Geben Sie „11“ auf dem Keypad ein und bestätigen Sie mit „ENTER“.

Schritt 4: Geben Sie nun erneut „11“ ein und bestätigen dies wieder mit „ENTER“.

Schritt 5: Drücken Sie die Taste „P“. Das Keypad ist nun eingelernt und kann benutzt werden.

Abmelden des 4 Kanal Keypads

Schritt 1: Drücken und halten Sie die Taste „P“, bis LED 7 blinkt.

Schritt 2: Drücken Sie die Taste „-“, bis LED 7 erlischt und erneut blinkt, dies zeigt das erfolgreiche Löschen des Keypads an.

Schritt 3: Drücken Sie die Taste „P“ um die Änderung zu speichern.

Ändern der PIN

Schritt 1: Bevor diese Änderung vorgenommen werden kann, muss das Keypad bereits an den Garagentorantrieb angelernt worden sein. Außerdem muss der Garagentorantrieb den Endpunkt zum Öffnen und Schließen eingestellt sein.

Schritt 2: Halten Sie die „ENTER“ Taste auf dem Keypad für 4 Sekunden gedrückt.

Schritt 3: Wählen Sie anschließend den Kanal, für den Sie die PIN ändern möchten wie folgt aus:

Kanal	PIN-Code
Kanal 1	11
Kanal 2	22
Kanal 3	33
Kanal 4	44

Beispiel: Für Kanal 1, drücken Sie die 11 und bestätigen dies mit der „ENTER“ Taste.

Schritt 4: Geben Sie nun die neue Wunsch Pin ein, beachten Sie jedoch, dass diese max. 6 Ziffern haben darf und bestätigen Sie mit der „ENTER“ Taste. Die PIN ist nun erfolgreich geändert und kann benutzt werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Um Die Werkseinstellungen wiederherzustellen lösen Sie bitte alle Acht Schrauben auf der Rückseite des Keypads. Entfernen Sie anschließend vorsichtig die Plastikabdeckung und drücken Sie den kleinen Knopf, der unten ziemlich mittig sehr klein ist, für 4 Sekunden. Das Keypad blinkt nun mehrfach auf. Die Werkseinstellungen sind nun geladen.