

BALKONKRAFTWERK W800 BALCONY POWER PLANT W800

BKELW800



Balkonkraftwerk | Balcony power plant | Centrale électrique sur balcon Balkon enerji santrali | Балконная электростанция



Inhaltsverzeichnis

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
Sicherheitshinweise	1
Erklärung zu Funkstörungen	.2
Entsorgungshinweise & EU-Konformitätserklärung	.2
Erläuterung der Symbole	3
MIKROWECHSELRICHTER ÜBERSICHT	4
Lieferumfang	4
Mikrowechselrichter Systemeinführung	5
Mikrowechselrichter maximieren die PV-Energieproduktion	6
Zuverlässiger als Zentral- oder String-Wechselrichter	6
Einfache Installation	6
Mikrowechselrichter Einführung	6
MIKROWECHSELRICHTER INSTALLATION	7
Benötigtes Zubehör und Werkzeuge	7
INSTALLATIONSANLEITUNG	8
Mikrowechselrichter Betriebsanleitung	9
	~
FEHLERBEHEBUNG	9
Statusanzeigen und Fentermetdungen	9
renterbenebung bei nicht-runktionierenden Mikrowechsetrichtern	10
ALISTALISCH DES WECHSELRICHTERS	11
TECHNISCHE DATEN	12
ÜBERWACHUNGSPLATTFORM	13
MIKROWECHSELRICHTER MIT WLAN VERBINDEN	14
APP EINRICHTUNG	18
	~~
GARANTIE	20

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Belko® entschieden haben. Um die Langjährigkeit des Produkts zu gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau bzw. Bedienungsanleitung.

Wir empfehlen diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@panorama24.eu wenden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die bei der Installation und Wartung des netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichters (Mikro-Wechselrichter) zu beachten sind. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern und die sichere Installation und den Betrieb des Mikrowechselrichters zu gewährleisten, werden in diesem Dokument die folgenden Symbole verwendet, die auf gefährliche Bedingungen und wichtige Sicherheitsanweisungen hinweisen.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neueste

Handbuch, das Sie auf der Website des Herstellers finden.

WARNUNG: Dies weist auf eine Situation hin, in der die Nichtbeachtung der Anweisungen zu einem schwerwiegende Hardwarefehler oder eine Gefährdung von Personen zur Folge haben kann, wenn die Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden. Seien Sie äußerst Vorsichtig, wenn Sie diese Aufgabe ausführen.

HINWEIS: Hier finden Sie Informationen, die für einen optimalen Betrieb des Mikrowechselrichters wichtig sind. Befolgen Sie diese Anweisungen genau.

Sicherheitsanweisungen

• Trennen Sie das PV-Modul **NICHT** vom Mikro-Wechselrichter, ohne die Wechselstromversorgung zu unterbrechen.

• Nur qualifizierte Fachleute sollten die Microinverter installieren und/oder austauschen.

• Führen Sie alle elektrischen Installationen in Übereinstimmung mit den örtlichen Elektrovorschriften durch.

 Beachten Sie, dass das Gehäuse des Mikrowechselrichters als Kühlkörper dient und eine Temperatur von 80°C erreichen kann. Um die Gefahr von Verbrennungen zu verringern, sollten Sie das Gehäuse des Mikrowechselrichters nicht berühren.

• Versuchen Sie **NICHT**, den Microinverter zu reparieren. Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers an den technischen Support, um eine RMA-Nummer zu erhalten und den Austauschprozess einzuleiten. Die Beschädigung oder das Öffnen des Microinverters führt zum Erlöschen der Garantie.

ACHTUNG!

Der externe Schutzerdungsleiter wird über den AC-Anschluss mit der Schutzerdungsklemme des Wechselrichters verbunden. Schließen Sie beim Anschließen zuerst den AC-Stecker an, um die Erdung des Wechselrichters sicherzustellen, und nehmen Sie dann die DC-Anschlüsse vor. Beim Trennen, trennen Sie zuerst die AC-Verbindung, indem Sie den Abzweigschutzschalter öffnen, aber den Schutzleiter im Abzweigschutzschalter an den Wechselrichter anschließen und dann die DC-Eingänge trennen.

• Schließen Sie auf keinen Fall den Gleichstromeingang an, wenn der Netzstecker nicht eingesteckt ist.

 Installieren Sie Trennschaltgeräte auf der AC-Seite des Wechselrichters.

Erklärung zu Funkstörungen

Das Gerät entspricht den CE-EMV-Richtlinien, die zum Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten vorgesehen sind. Das Gerät kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, was zu Störungen des Funkverkehrs führen kann, wenn bei der Installation und Verwendung des Geräts die Anweisungen nicht befolgt werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, können die folgenden Maßnahmen das Problem beheben:

A) Verlegen Sie die Empfangsantenne und halten Sie sie weit vom Gerät entfernt.

B) Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

WiFi-Informationen Frequenzbereich: 2,412~2,472GHz WiFi maximale Sendeleistung: 14.25dBm Antenne: Externe Antenne 3.00dBi Antennenverstärkung: 3.00dBi

Entsorgung

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten Vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass diesesProdukt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräteenthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das

Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. - PRODUKTBEZEICH GLAS-FOLIE-MOD

EU-Konformitätserklärung

Der Unterzeichner, Panorama24 GmbH, Chromstr. 4, 30916 Isernhagen, DEUTSCH-LAND bescheinigt hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Geräte bei Verlassen des Werks die harmonisierten EU-Leitlinien, EU-Normen für Sicherheit und besondere Normen erfüllen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Geräte ohne unsere Genehmigung verändert werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.

PRODUKTBEZEICHNUNG: DEYE SUN800 Wechselrichter PRODUKTTYP: SUN800G3-EU-230 ANBRINGUNGSIAHR DER CE-KENNZEICHNUNG: 2020 EU RICHTLINIEN:

VDE-AR-N 4105:2018-11 DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 DIN V VDE V 0126-1-1:2012-02 DIN VDE V 0126-1-1:2013-08

PRODUKTBEZEICHNUNG: Vertex S MONOKRISTALLINES GLAS-FOLIE-MODUL 410W

PRODUKTTYP: Trina TSM-410DE09R.05 ANBRINGUNGSJAHR DER CE-KENNZEICHNUNG: 2023 EU RICHTLINIEN:

2014/35/EU, LVD EN IEC 61730-1:2018 / EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-1:2018 /AC:2018-06 EN IEC 61730-1:2018 /AC:2018-06

Erläuterung der Symbole

4	Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.
	Vorsicht, Verbrennungsgefahr - nicht berühren.
	Vorsicht, heiße Oberfläche.
X	Symbol für die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der Richtlinie 2002/96/EG. Zeigt an, dass das Gerät, das Zubehör und die Verpackung nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen und am Ende der Nutzung getrennt gesammelt werden müssen. Bitte befolgen Sie die örtlichen Verordnungen oder Vorschriften zur Entsorgung oder wenden Sie sich an einen autorisierten Vertreter des Herstellers, um Informationen über die Stilllegung von Geräten zu erhalten.
CE	Das CE-Zeichen ist auf dem Solarwechselrichter angebracht, um zu bestätigen, dass das Gerät dass das Gerät den Bestimmungen der europäischen Niederspannungs- und EMV Richtlinien entspricht.
	Beachten Sie die Bedienungsanleitung.
Hinweis: Symbol	e können OEM-Markenzeichen sein.

Qualifiziertes Personal	Person, die von einer Elektrofachkraft angemessen beraten oder beaufsich- tigt wird, um Risiken zu erkennen und Gefahren, die durch Elektrizität entstehen können, zu vermeiden. Im Sinne der Sicherheitshinweise dieses Handbuchs ist eine "qualifizierte Person" eine Person, die mit den Anforde- rungen an Sicherheit, Kühlsystem und EMV vertraut ist und befugt ist, Geräte, Systeme und Stromkreise in Übereinstimmung mit den festgelegten Sicherheitsverfahren unter Spannung zu setzen, zu erden und zu kennzeich- nen. Der Wechselrichter und das System dürfen nur von qualifiziertem Personal in Betrieb genommen und betrieben werden.
	rungen an Sicherheit, Kühlsystem und EMV vertraut ist und befugt ist, Geräte, Systeme und Stromkreise in Übereinstimmung mit den festgelegten Sicherheitsverfahren unter Spannung zu setzen, zu erden und zu kennzeich- nen. Der Wechselrichter und das System dürfen nur von qualifiziertem Personal in Betrieb genommen und betrieben werden.

Mikrowechselrichter Übersicht





Lieferumfang

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob alle Teile im Paket enthalten sind:



Mikrowechselrichter Systemeinführung

Der Mikrowechselrichter wird in netzgekoppelten Anwendungen eingesetzt und besteht aus zwei Schlüsselelementen:

- Mikrowechselrichter
- Router

Diese Mikrowechselrichterserie verfügt über ein eingebautes WLAN Modul, sodass es direkt mit dem Router kommunizieren kann.



Router

Überwachungssystem

Wechselrichter	SUN-M80G3-EU-Q0
PV-Eingangsspannung	42.5V (20V~60V)
PV-Array MPPT Spannungsbereich	25V~55V
Anzahl der MPP-Tracker	2
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker	1

HINWEIS:

Wenn das WLAN-Signal in dem Gebiet, in dem der Mikrowechselrichter installiert ist, schwach ist, muss ein WLAN-Signalverstärker an einer geeigneten Stelle zwischen dem Router und dem Mikrowechselrichter angebracht werden.

Dieses integrierte System verbessert die Sicherheit, maximiert die Solarenergieausbeute, erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und vereinfacht die Planung, Installation, Wartung und Verwaltung von Solarsystemen.

Mikro-Wechselrichter maximieren die PV-Energieproduktion

Jedes PV-Modul wird über eine individuelle Maximum Peak Power Tracking (MPPT)-Steuerung am Mikrowechselrichter angeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass unabhängig von der Leistung der anderen PV-Module in der Anlage die maximale Leistung in das Stromnetz eingespeist wird. Wenn ein PV-Modul an einem Mikrowechselrichter hinsichtlich seiner Leistung durch Schatten, Staub, Ausrichtung oder eine andere Situation beeinträchtigt wird, stellt der Mikrowechselrichter die maximale Leistung der übrigen Module in der Anlage sicher.

Zuverlässiger als Zentral- oder String-Wechselrichter

Das Mikrowechselrichtersystem stellt sicher, dass beim Ausfall eines Mikrowechselrichers, alle anderen PV Module weiter Strom erzeugen können. Mikrowechselrichter sind für den Betrieb mit voller Leistung bei Außentemperaturen von bis zu 65°C ausgelegt. Das Gehäuse des Wechselrichters ist für die Außeninstallation entwickelt worden und entspricht der Schutzart IP65.

Mikrowechselrichter Einführung

Die Mikrowechselrichter können einphasig ans Netz angeschlossen werden. Es können auch mehrere Mikrowechselrichter in Form eines einphasigen Netzes verwendet werden, um ein dreiphasiges Netz zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den technischen Daten (Seiten 13-15) in diesem Handbuch.

Modell	Wechselstrom-Netz	Max. Anzahl an Mikro- Wechselrichtern je String
SUN-M60G3-EU-Q0	50/60Hz, 230V	8 bei 25A Sicherung
SUN-M80G3-EU-Q0	50/60Hz, 230V	6 bei 25A Sicherung
SUN-M100G3-EU-Q0	50/60Hz, 230V	5 bei 25A Sicherung

Einfach zu installieren

Sie können einzelne PV-Module in beliebiger Kombination von Modulanzahl, Ausrichtung, Typ und Leistung installieren. Der Erdungsdraht (PE) des AC-Kabels ist mit dem Gehäuse im Inneren des Mikrowechselrichters verbunden, wodurch unter Umständen die Installation einer separaten Erdung entfallen kann (örtliche Vorschriften beachten).

Die Datenerfassung erfolgt über internes WiFi, ein drahtloser Router ist in der Nähe des Mikrowechselrichters erforderlich. Wenn die Installation des Mikrowechselrichters abgeschlossen ist, konfigurieren Sie den WLAN-Router mit internem WLAN (siehe Bedienungsanleitung zur App Installation). Die Daten werden automatisch hochgeladen und der Benutzer kann den Mikrowechselrichter über die entsprechende Website oder App überwachen und verwalten.

Mikrowechselrichter System Installation

Eine PV-Anlage mit Mikrowechselrichtern ist einfach zu installieren. Jeder Mikrowechselrichter wird einfach direkt unter dem/den PV-Modul(en) montiert. Niederspannungs-Gleichstromkabel werden vom PV-Modul direkt an den Mikrowechselrichter angeschlossen, wodurch das Risiko einer hohen Gleichspannung vermieden wird. Die Installation MUSS den örtlichen Vorschriften und technischen Regeln entsprechen.

Zusätzlicher Hinweis! Ein Fehlerstromschutzschalter sollte nicht zum Schutz des dedizierten Stromkreises des Mikrowechselrichters verwendet werden. Die meisten Fehlerstromschutzschalter- Geräte (5~30mA) sind nicht für eine Rückeinspeisung ausgelegt und werden bei Rückspeisung beschädigt. Ähnliches gilt für Lichtbogenfehler-Unterbrecher. Auch diese wurden nicht für eine Rückspeisung überprüft und werden möglicherweise beschädigt, wenn diese an den PV- Mikrowechselrichter angeschlossen werden. • WARNUNG Führen Sie alle elektrischen Installationen in Übereinstimmung mit den örtlichen Elektrovorschriften durch.

• WARNUNG Beachten Sie, dass nur qualifizierte Fachleute die Installation und/oder den Austausch von Mikrowechselrichter vornehmen.

• WARNUNG Bevor Sie einen Mikrowechselrichter installieren oder verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen in den technischen Unterlagen und auf dem Mikrowechselrichter-System selbst sowie auf den PV-Modulen.

• WARNUNG Beachten Sie, dass bei der Installation dieses Geräts die Gefahr eines elektrischen Stromschlags besteht.

• WARNUNG Berühren Sie keine stromführenden Teile des Systems, einschließlich des PV-Generators, wenn das System an das Stromnetz angeschlossen ist.

• HINWEIS Es wird dringend empfohlen, Überspannungsschutzgeräte in dem dafür vorgesehenen Zählerkasten zu installieren.

Benötigte Teile und Werkzeuge von Ihnen

Zusätzlich zu Ihrem PV-Generator und der zugehörigen Hardware benötigen Sie die folgenden Gegenstände:

- Eine Schuko-Steckdose bitte örtliche Vorschriften beachten!
- Montagematerial, das f
 ür Modulgestelle geeignet ist
- Steckschlüsseleinsätze und Schraubenschlüssel für das Montagematerial
- Einen durchgehenden Erdungsleiter und Erdungsunterlegscheiben
- Einen Kreuzschlitzschraubendreher
- Einen Drehmomentschlüssel

Installationsanleitung

Schritt 1 - Installation mithilfe eines Schuko-Stecker oder einer Wieland Steckdose

WARNUNG: Prüfen Sie vor der Installation eines Mikrowechselrichters, ob die Netzspannung an der gemeinsamen Anschlussstelle mit der auf dem Etikett des Mikrowechselrichters angegebenen Spannung übereinstimmt.

WARNUNG: Platzieren Sie die Wechselrichter (einschließlich der DC- und AC-Anschlüsse) nicht an Orten, die der Sonne, Regen oder Schnee ausgesetzt sind, auch nicht zwischen den Modulen. Zwischen der Rückseite des Wechselrichters und dem Dach sollten mind. 1.5cm Abstand eingehalten werden, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.



Schritt 2 - Bringen Sie den Mikrowechselrichter an einer Montageschiene oder dem Rahmen des PV-Moduls an

A.) Markieren Sie zunächst den Anbringungspunkt des Mikrowechselrichters auf der Montageschiene oder am Rahmen des PV-Moduls. Beachten Sie dabei den Abstand zu der Verteilerdose und eventuelle Hindernisse.

B.) Montieren Sie an jedem dieser Anbringungspunkte einen Mikrowechselrichter mit den Materialien, die je nach Anbringungsstelle dafür empfohlen werden.



Mikrowechselrichter Betriebsanleitung

Inbetriebnahme des Mikrowechselrichters:

1. Schalten Sie den AC-Leitungsschutzschalter (Sicherung) an jedem AC-Zweigstromkreis des Mikrowechselrichters ein.

2. Schalten Sie den AC-Hauptschalter des Versorgungsnetzes ein. Ihr System beginnt nach ca. einer Minute mit der Stromerzeugung.

3. Der Mikrowechselrichter sollte eine Minute nach dem Einschalten des AC-Leistungsschalters rot blinken. Anschließend blinkt die blaue LED. Dies bedeutet, dass die Geräte normal Strom erzeugen, je schneller die LED blau blinkt, desto höher ist die erzeugte Leistung.

4. Konfigurieren Sie das interne WLAN-Modul gemäß der Bedienungsanleitung.

5. Die Mikrowechselrichter beginnen alle 5 Minuten Leistungsdaten über das WLAN-Modul an das Netzwerk zu senden. Sie können die Leistungsdaten jedes Mikrowechselrichters über die Website und App überwachen.

HINWEIS: Wenn Wechselstrom anliegt, der Mikrowechselrichter aber nicht in Betrieb genommen wird, können etwa 0,1A Strom und 25VA(W) Leistung für jeden Mikrowechselrichter mit einem Leistungsmesser gemessen werden. Diese Leistung ist eine Blindleistung, die nicht vom Versorgungsnetz verbraucht wird.

Fehlerbehebung (Troubleshooting)

Qualifizierte Personen können die folgenden Schritte zur Fehlersuche durchführen, wenn die PV-Anlage nicht richtig funktioniert:

Statusanzeigen und Fehlermeldungen

Die im Mikrowechselrichter verbaute LED zeigt den Betriebszustand an. Über die LED können auch Fehlerzustände identifiziert werden.

LED beim Einschalten

Eine Minute nachdem der Wechselrichter mit dem Stromnetz verbunden wurde, weist ein kurzes rotes Leuchten auf ein erfolgreiches Einschalten des Mikrowechselrichters hin, leuchtet die LED zwei-oder mehrfach rot wurde der Wechselrichter fehlerhaft installiert.

LED bei Betrieb

- Langsam blau blinkend Mikrowechselrichter erzeugt geringe Leistung
- Schnell blau blinkend- Mikrowechselrichter erzeugt hohe Leistung
- Rot blinkend keine Leistungserzeugung
- Zweimaliges rotes Blinken AC-Spannung zu gering oder zu hoch
- Dreimaliges rotes Blinken Netzausfall / Kein AC Anschluss detektiert

GFDI Fehler

Ein viermaliges rotes Blinken der LED weist auf einen GFDI Fehler an der PV-Anlage hin. Bis der GFDI (Ground Fault Detector Interrupter) Fehler behoben wurde, wird die LED weiterhin vier Mal blinken.

Weitere Fehler

Alle weiteren Fehler können über die Website oder die App gemeldet werden.

WARNUNG: Trennen Sie die Gleichstromkabelverbindungen niemals unter Last. Stellen Sie sicher, dass kein Strom in den Leitungen fließt, bevor Sie die Verbindung trennen. Sie können das PV-Modul mit einer lichtdichten Abdeckung abdecken, bevor Sie die Verbindung trennen.

Fehlerbehebung bei nicht-funktionierenden Mikrowechselrichtern

Es gibt zwei mögliche Ursachen:

• Der Mikrowechselrichter selbst könnte einen Fehler aufweisen.

• Der Mikrowechselrichter selbst funktioniert einwandfrei, aber die Kommunikation zwischen Mikro-Wechselrichter und dem Netzwerk ist fehlerbehaftet. Die folgenden Punkte beziehen sich auf Probleme mit dem Mikrowechselrichter, nicht auf Kommunikationsprobleme.

So können Sie schnell feststellen, ob es sich um ein Problem mit dem Mikrowechselrichter oder um ein Kommunikationsproblem handelt:

1. Diagnose am Mikrowechselrichter:

• Eine rote LED am Mikrowechselrichter - entweder blinkend oder durchgehend –oder eine erloschene LED bedeutet, dass es sich definitiv um ein Problem mit dem Mikrowechselrichter handelt.

• Erzeugungsleistung von 0 Watt oder 2 Watt: Möglicherweise besteht ein Problem mit dem Mikrowechselrichter

2. Diagnose via WLAN:

• Keine Datenanzeige: Die Website oder die APP zeigt keine Daten an. Überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration.

• Nur der Mikrowechselrichter wird angezeigt, aber keine Daten. Dies könnte daran liegen, dass der Server aktualisiert wird.

Folgen Sie diesen Schritten, um mit der Fehlerbehebung für einen nicht-funktionsfähigen Mikrowechselrichter zu beginnen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und -frequenz innerhalb der Bereiche liegen, die im Abschnitt Technische Daten dieses Handbuchs angegebenen werden.

2. Prüfen Sie die Verbindung zum Stromnetz. Trennen Sie zuerst den Wechselstrom, dann den Gleichstrom und stellen Sie sicher, dass die Spannung des Stromnetzes am Wechselstrom-Anschluss gemessen werden kann. Trennen Sie die Gleichstromkabel niemals während der Mikro-Wechselrichter Strom erzeugt! Verbinden Sie die Gleichstrom-Modulstecker wieder und achten Sie auf ein dreimaliges kurzes Aufblinken der LED.

3. Überprüfen Sie die Stromkreis-Verbindung zwischen allen Mikrowechselrichtern. Überprüfen Sie, ob jeder Wechselrichter wie im vorherigen Schritt beschrieben vom Versorgungsnetz mit Strom versorgt wird.

4. Stellen Sie sicher, dass alle AC-Unterbrecher ordnungsgemäß funktionieren und geschlossen sind.

5. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Verbindungen zwischen dem Mikrowechselrichter und dem PV-Modul.

6. Stellen Sie sicher, dass die Gleichspannung des PV-Moduls innerhalb des zulässigen Bereichs liegt, der in den Technischen Daten dieses Handbuchs angegeben ist.

7. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Mikrowechselrichter zu reparieren. Wenn die Fehlerbehebungsmethoden fehlschlagen, kontaktieren Sie bitte den technischen Support.

Austausch eines Mikrowechselrichters

Gehen Sie wie folgt vor, um einen ausgefallenen Mikrowechselrichter auszutauschen:

A) Trennen Sie den Wechselrichter in der unten genannten Reihenfolge von den PV-Modulen:

1. Trennen Sie den Wechselstrom indem Sie den Leitungsschutzschalters abschalten

2. Ziehen Sie den Wechselstrom-Anschluss des Mikrowechselrichters ab.

3. Decken Sie das PV-Modul mit einer blickdichten Abdeckung ab.

4. Trennen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse des PV-Moduls vom Mikrowechselrichter.

5. Montieren Sie den Mikrowechselrichter von der Solarmodulaufständerung oder dem Rahmen des PV-Moduls ab.

B) Bringen Sie den ausgetauschten Mikrowechselrichter an der Halterung an und entfernen Sie die undurchsichtige Abdeckung von den PV-Modulen. Achten Sie auf die blinkende LED-Leuchte, sobald der neue Mikrowechselrichter an die Gleichstromkabel angeschlossen ist.

C) Schließen Sie den ausgetauschten Mikrowechselrichter an das Wechselstromkabel an.

Technische Daten

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Spannungs- und Stromspezifikationen Ihres PV-Moduls mit denen des Mikrowechselrichters übereinstimmen. Lesen Sie dazu das Datenblatt oder das Benutzerhandbuch.

WARNUNG: Gleichstrom-Betriebsspannungsbereich des PV-Moduls muss mit dem zulässigen Eingangsspannungsbereich des Mikrowechselrichters übereinstimmen.

WARNUNG: Die maximale Leerlaufspannung des PV-Moduls darf nicht höher sein als die angegebene maximale Eingangsspannung des Wechselrichters.

Model	SUN-M60G3 -EU-Q0	SUN-M80G3 -EU-Q0	SUN-M100G3 -EU-Q0
Eingangsdaten (DC)			
Empfohlene Eingangsleistung (STC)	210-420W(2 Piece)	210-560W(2 Piece)	210-700W(2 Piece)
Maximale Eingangsgleichspannung		60V	
MPPT Spannungsbereich		25~55V	
MPPT Volle Leistung Spannungsbereich (V)	30V-55V	33V-55V	40V-55V
Min.DC-Eingangsspannung(V)		20V	
Maximaler DC-Kurzschlussstrom		19.5Ax2	
Maximaler Eingangsstrom		13Ax2	
Ausgangsdaten (AC)			
Nennleistung	600W	800W	1000W
Max. AC-Ausgangsleistung	600W	800W	1000W
AC-Nennausgangsstrom	2.8/2.7A	3.7/3.5A	4.6/4.4A
Max. AC-Ausgangsstrom	2.8/2.7A	3.7/3.5A	4.6/4.4A
Nennspannung / Bereich	220V/0.85	5Un-1.1Un 230V/ 0.850	Jn-1.1Un
Nennfrequenz		50/60Hz	
Erweiterte Frequenz / Reichweite		45~55Hz / 55~65Hz	
Leistungsfaktor		1	
Maximale Einheit pro Zweig	8	6	5
Max. zulässige Betriebshöhe		<4000m	
Maximaler Rückspeisestrom		0A	
Maximaler Ausgangsfehlerstrom		10A	
Wirkungsgrad			
CEC gewichtete Effizienz		95%	
Peak Wirkungsgrad des Wechselrichters		96.5%	
Statischer MPPT-Wirkungsgrad		99%	
Stromverbrauch bei Nacht		50mW	
Mechanische Daten			
Temperaturbereich der Umgebung		-40 °C ~ 65 °C	
Abmessungen (B×H×T mm)	212W×190)H×40D (ohne Halterung	und Kabel)
Gewicht (kg)		2.8	
Kühlung		Natürliche Konvektion	
Umweltverträglichkeit des Gehäuses		IP67	
Schutzklasse		Class I	
Features			
Kompatibilität	Kompatibel r	nit PV-Modulen mit 60 oc	ler 72 Zellen
Kommunikation		WiFi / Zigbee	
Einhaltung der Vorschriften	EN50549,VDE0126,\	/DE4105,IEC62109,CE,IN	IMETRO
Garantie		10 Jahre	

Überwachungsplatform

Diese Serie von Mikrowechselrichtern verfügt über ein eingebautes WLAN-Modul, an das direkt ein Router angeschlossen werden kann. Für die WLAN-Konfiguration lesen Sie bitte die Installationsanleitung.

Weblinks:

- https://pro.solarmanpv.com (für Solarman-Händler-Konto)
- https://home.solarmanpv.com (für Solarman-Endbenutzerkonto)

Für die Überwachung per App scannen Sie bitte den QR-Code, um die App herunterzuladen.

Sie können alternativ im App Store oder Google Play Store nach "solarman business" (für Händler/Installateure) oder nach "solarman smart" (für Endkunden) suchen.



SOLARMAN Smart (für Endkunden)





SOLARMAN Smart (für Endkunden)





SOLARMAN Business (für Händler & Installateure)





SOLARMAN Business (für Händler & Installateure)



Mikrowechselrichter mit Ihrem WLAN Netzwerk verbinden

• Schalten Sie das drahtlose Netzwerk Ihres PCs oder Smartphones ein.

• Wählen Sie das Logger-Netzwerk (Netzwerkname: AP_SN) aus und stellen Sie eine Verbindung her. Das Standardpasswort lautet 12345678.



Microinverter SN: 2303148976 Built-in datalogger :2303148633

• Öffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse 10.10.100.254 ein. Sowohl der Benutzername als auch das Passwort lauten "admin".(*Empfohlener Browser: IE 8+, Chrome 15+, Firefox 10+*).

0	10.10.100.254		
	Status Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset	Image: Weight of the set	

• Der Browser springt auf die Seite "Status", auf der die grundlegenden Informationen aufgeführt sind.

status			
Vizard	Inverter information		Help
Duick Set	inverter serial number		
	Firmware version(main)		The device can be used as
uvanceu	Firmware version(slave)		a wireless access point(AP mode) to facilitata users to
pgrade	Inverter model		configure the device, or it can also be used as a
Restart	Rated power	W	wireless information terr (STA mode) to connect t
eset	Current power	W	(SIA mode) to connect the remote server via wireless
	Yield today	kWh	router.
	Current power	kWh	Contrast constructions
	Alerts		Not connected: Connection
	Last updated		to server failed last time.
	Device information Device serial number	1704013242	(1)check the device information to see whether IP address is obtained or
	Firmware version	ISW3 14 FFFF 1 0 23	not;
	Wireless AP mode	Enable	connected to internet or no
	SSID	AP_1704013242	 (3)check if a firewall is set on the router or not;
	IP address	10.10.100.254	
	MAC address	8C:D8:B3:71:8D:B0	Connected: connection to server successful last time
	Wireless STA mode	Disable	+ Unknown: No connection
	Router SSID		to server.Please check
	Signal Quality		again in 5 minutes.
	IP address		
	MAC address		
	- Remote server information		
	Remote server A	Not connected	

Mikrowechselrichter mit Ihrem WLAN Netzwerk verbinden

• Wechseln Sie zur Seite "Assistent", klicken Sie auf "Aktualisieren", um das drahtlose Netzwerk zu suchen. Wählen Sie das Ziel Netzwerk und klicken Sie auf "Weiter".

vvizaro	C Zubaura MI AN Nama	F 4-4 7-2-70-00-12	0.2	4	1	~	
Quick Sot		0.05.05.00.00.05	02	1	╇┛		
QUICK SEL	0	0:BE:D5:20:B8:2C	00	1	-		The setup wittend will assist
Advanced	<u>O AP_1753738492</u>	30:EA:E7:36:B:36	78	2	-		you to complete the device
	O Belko_Germany_2.4G	U:BE:D5:20:B8:2C	76	1	-		setting within one minute
Jpgrade	O FritziBox 7490	E8:65:D4:F2:15:B8	74	6	-		
	0	90:5D:7C:97:95:29	74	1	-		
Restart	O Panorama24_2.4G	90:5D:7C:97:95:27	12	1	-		
Rocot	0	90:5D:7C:97:C9:E5	72	1	-		
(CSCC	O AP_1719065936	30:EA:E7:36:CF:B2	70	1	_		
	O EASTEREGG_2.4G	90:5D:7C:97:C9:E3	70	1			
	O TESR+""? =	4A-E-EC-0E-C2-2E	70	11			
		4A.E.EC.JE.CJ.JE	10	1.1			
	Cuest 2.4G AB E177702C * Note: When RSSI of the selected connection may be unstable, ple shorten the distance between th	0:BE:D5:20:B7:EE 0:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:D6:	66 66 5%, t	11 1 he or	-	~	
	Guest 2.4G AD ETATACCE Note: When RSS1 of the selected connection may be unstable, ple shorten the distance between th	I WEECS.CC33E	66 66 5%, t twork	11 11 the or	-	~	
	Guest 2.4G Guest 2.4G An etanzee * Note When RSS of the selected connection may be unstable, ple shorten the distance between th Add wireless network manually:	WFLCC32C33E 0.08:D5220872E 00:D0:227C0A74 1WFL network is lower than asse select other available ne te device and router.	66 66 5%, t twork Refre	11 11 the or		~	
	Add wireless network manually: Network name (SSID)	MACLESSES 334 OBE-D520287:EE Jos-no-2-7:E-0-74 I WiFi network is lower than 1 ease select other available ne ie device and router.	66 66 5%, t twork Refre	the or		~	
	Add wireless network manually: Network name (SSID) Network name (SSID)	ACLESSESSE OBELDS20287:EE OBELDS20287:EE ore.ro.2776.04.74 WiFi network is lower than 1 asse select other available ne e device and router.	Refre	the cor		~	
	Guest 2.4G AD 61707Ence * Note: When RSS10 of the selected connection may be unstable, ple shorten the distance between th Add wireless network manually: Network name (SSID) Zu (Note:case sensitive) Encryption method W Encryption algorithm Add	INCLESSION OF A CONTRACT OF A	66 66 5%, t twork Refr	11 11 cor		~	

• Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Weiter.

Wizard		Help
Quick Set	Please fill in the following information:	
Advanced		Most systems support the function of DHCP to obtain
Upgrade		IP address automatically. Please select disable and
Restart	Password(8-64 bytes) (Note: case sensitive)	add it manually if your route does not support such
Reset	□ Show Password	function.
	Obtain an IP address Enable	
	IP address	
	Subnet mask	
	Gateway address	
	DNS server address	
	Back	
	1 2 3 4	

• Die Benutzer können alle unten aufgeführten Optionen auswählen, um die Sicherheit zu erhöhen, und auf Weiter klicken.

Wizard		Help
Quick Set Advanced Upgrade	Enhance Security You can enhance your system security by choosing the following methods	Change the encryption mode for AP If you set password for the AP network, you will need to enter the password to
Restart	Hide AP	connect to AP.
Reset	Change the encryption mode for AP	Change the user name and password for Web server
	Change the user name and password for Web server	If you change the usemame and password for the web server, you will need to enter the new usemame and password to get access to the setting page.
	1 2 3 4	

• Wenn die Einrichtung erfolgreich war, wird die folgende Seite angezeigt. Klicken Sie auf OK, um den Mikro-Wechselrichter neu zu starten.

Winord		Help
Quick Set Advanced	Setting complete!	After clicking OK,the system will restart
Upgrade	Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.	immediately.
Restart		
Reset	If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.	
	Back	
	1 2 3 4	

• Verbinden Sie sich erneut mit dem loggeer AP-Netzwerk, melden Sie sich dann mit dem Browser bei 10.10.100.254 an und prüfen Sie die Systeminformationen auf der Seite "Status". Nachdem die Netzwerkeinstellungen vorgenommen wurden, sollte der Remote-Server A oder B "verbunden" sein.

A (imposed	 Inverter information 		Help		
vvizard	Inverter serial number				
Quick Set	Firmware version(main)		The device see he used as		
Advanced	Firmware version(slave)		a wireless access point(AP		
Upgrade	Inverter model		mode) to facilitata users to configure the device, or it		
Restart	Rated power	W	can also be used as a wireless information terminal		
Reset	Current power	W	(STA mode) to connect the remote server via wireless router.		
Nesel	Yield today	kWh			
	Current power	kWh	Status of remote conver		
	Alerts		Status of remote server • Not connected: Connection to server failed last time. If under such status, please check the issues as follows: (1)check the device information to see whether IP address is obtained or not; (2)check if the router is		
	Last updated				
	Device information				
	Device serial number	1704013242			
	Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.23			
	Wireless AP mode	Disable	 connected to internet or not; (3)check if a firewall is set on the router or not; Connected: connection to server successful last time; 		
	SSID				
	IP address				
	MAC address				
	Wireless STA mode	Enable	Unknown: No connection		
	Router SSID	IE-2.4G-TEST	to server. Please check again in 5 minutes.		
	Signal Quality	100%			
	IP address	172.16.30.247			
	MAC address	98:D8:63:71:8D:B0			
	Remote converinformation				
	Remote server information				

• Wenn "verbunden" angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Mikro-Wechselrichter erfolgreich mit der solarman Plattform erfolgreich verbunden. Im Allgemeinen ist er nach 10-15 Minuten online, nachdem erfolgreicher Konfigration beim ersten Mal.

Wie man sich in APP verbindet

Registrierung

Öffnen Sie die App von SOLARMAN Smart und registrieren Sie ein Konto. Klicken Sie auf "Registrieren" und erstellen Sie Ihr Konto hier.

		English 🗠	← Reg	ister
	SOLARMAN Sr	nart	Phone Number	
E.	-mail Phone Number Usernar	me		
E-	mail		E-mail	
E	-mail		Please enter E-mail	
Pa	assword assword	×	Verification Code Please enter verification	code Retrieve Xs
			Password	
			Password	***
	Log In		Password length must be grea	iter than 6bits
Regist	er For	got Password?		

Erstellen einer Anlage

Klicken Sie auf "Jetzt hinzufügen", um Ihre Anlage anzulegen. Bitte geben Sie hier die Grunddaten der Anlage und weitere Informationen ein.

MY Plants	+	< Pla	ant Details
		Basic Info	
		Plant Name	Belko DEMO Anlage
		Plant Loc	Isernhagen
111		Time Zone ((UTC	+08:00)Beijing,Chongqing, HongKong,Urumqi,
		Creation Date	2023-05-04
YOU have no plants for now.		Founder	Kittelmann
		System Info	
Add Now		Plant Type	Residential Rooftop
		System Type	All on Grid
		Installed Capacity(kWp)	18350
	_		
ê <u>•</u>			Finish

Logger hinzufügen

Optional 1: Geben Sie die Logger-SN manuell ein.

Optional 2: Klicken Sie auf das Symbol auf der rechten Seite und scannen Sie den QR-Code, um die Logger-SN einzugeben.

Sie finden die Logger-SN auf der Kartonverpackung oder auf dem Gehäuse des Loggers.



Netzwerk-Konfiguration

Nachdem der Logger hinzugefügt wurde, konfigurieren Sie bitte das Netzwerk, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Gehen Sie zu "Anlagendetails"-"Geräteliste", suchen Sie das Ziel-SN und klicken Sie auf "Gerätevernetzung". Wenn "online" angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Datenlogger des Wechselrichters erfolgreich mit der Solarman-Plattform verbunden ist. Dann können Sie die Anlageninformationen auf der Plattform überprüfen.

\leftarrow	Device Details +
Inverter	NO. of Connections: 2
Logger	Logger Normal SN:123341245
Meter	Select associated device
Module	Logger Office SN:136689995
	Device Networking

Garantie

Wechselrichter

Wir gewähren ab Verkaufsdatum 10 Jahre Garantie auf einwandfreie Funktion des Wechselrichters zu den geltenden Garantiebedingungen.

PV-Module

Wir garantieren 90% (peak) Ausgangsleistung für 12 Jahre und 80% (peak) Ausgangsleistung für 25 Jahre.

Die Garantieleistung umfasst den wertgleichen und kostenlosen Ersatz des defekten Bauteils. Die Garantieabwicklung erfolgt generell über den Verkäufer (Rechnungssteller). Die Garantieleistung ist für Defekte und Schäden jeglicher Art ausgeschlossen, welche durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise, dem fehlerhaften Einbau und Anschluss, dem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie falscher Bedienung und unsachgemäßem Transport entstehen. Abnutzung oder höhere Gewalt wie z.B. Unwetter und die dadurch resultierenden Schäden, sind ebenso von den Garantieleistungen ausgeschlossen.

Die Kosten für den Ein- und Ausbau nachweislich defekter Bauteile sind vom Erfüllungsanspruch gemäß § 439 Abs. 1 BGB nicht umfasst. Abweichendes gilt nur für den Verbrauchsgüterkauf gemäß § 474 BGB. Die Nacherfüllungsvariante "Lieferung einer mängelfreien Sache", neben dem Ausbau und dem Abtransport der mangelhaften Kaufsache und dem Einbau der als Ersatz gelieferten Sache kann bei einem Vertrag zwischen Unternehmern jedoch nicht beansprucht werden.

Die gesetzlichen Bestimmungen bleiben von diesen Garantiebedingungen unberührt.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

