



- Es empfiehlt sich den Lattenrost mit Schrauben an Kopf und Fußende zu montieren. (Schrauben befinden sich nicht im Lieferumfang) 
- Es wird drauf hingewiesen, dass die Holzlatten ggf. Holzsplitter aufweisen könnten.
- Lattenrost nicht ohne Bettgestell benutzen um ausreichende Belüftung für die Matratze zu gewährleisten.



Lattenrost ausrollen



Der Lattenrost hat vorgebohrte Löcher, sodass Sie den Lattenrost am Bettgestell montieren können.

